



#### Technische Daten:

- 230 Volt / 16 Ampere Schaltlast
- Temperaturbereich: 5 bis 35 °C (intern)
- Temperaturbereich: 0 bis 90°C (extern)
- Bodenfühler NTC 10 kOhm@25°C
- Genauigkeit: 0.5°C
- LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- schaltbar als Dauerbeleuchtung

#### Beschaltung:

- ist auf dem Gehäuse abgebildet
- 2 + 3 Spannungsversorgung (AC in)
- 1 + 4 Fußbodenheizung (Load)
- 5 + 6 (kleiner) – Bodenfühler (Sensor)

#### Zeit und Wochentag einstellen

- Drücken Sie die Uhr 5 Sekunden, der Wochentag blinkt
- Nutzen Sie die Hoch- bzw. Runtertasten, um den Wochentag einzustellen
- Uhr noch mal drücken und die Zeit einstellen

#### Einstellen der Temperaturen (Voreinstellungen für die Programme)

- mit Menütaste kann zwischen Programmmoden und manuell gewechselt werden
- Menütaste (Buch) für 5 Sekunden drücken zum Programmieren - P1
- Stunde der Uhrzeit (Beginn des Programms) blinkt mit Wochentagen, mit Hoch / Runter einstellen
- Menütaste drücken, Minuten der Uhrzeit blinken, mit Hoch / Runter einstellen
- Menütaste drücken, Temp. und Wochentage blinken, gewünschte Temperatur einstellen (Hoch / Runter)
- Menütaste drücken, alles für P2 bis P4 wiederholen
- nach dem vierten Programm werden P1 bis P4 für die anderen Wochentage programmiert
- Ausschalten speichert alles

#### Kindersicherung

- Drücken Sie Uhr und Menütaste gleichzeitig ca. 2 sec. , bei Tastendruck wird --- angezeigt.
- Zum Aufheben der Sicherung, das Gleiche noch mal

#### Erweiterte Einstellung (Ausschalten, danach Einschalten und sofort Menütaste drücken):

- Einstellungen werden mit Hoch / Runter realisiert - nächster Punkt durch Menü drücken
- Speichern mit Ausschalten
- Adj - Kalibrieren der angezeigten Temperatur (Hoch / Runter)
- PrG - Einstellen der Wochentage (des Wochenendes) 5+2 / 6+1 / 7
- LTP - Frostschutz - an oder aus
- Sen - Sensormode (Raum- [IN] / Boden- [OUT] / Raum- und Bodenfühler [ALL] aktiv)
- tOp - Begrenzen der max. Bodentemperatur
- dt0 - Temperaturschrittweite des Raumsensors ( 0.5 bis 4°C)
- dt1 - Temperaturschrittweite des Bodensensors ( 0.5 bis 5°C)
- bL - Hintergrundbeleuchtung ständig an oder automatisch nach 5 sec aus
- Sat - Status nach Stromausfall (on - wie vorher programmiert / off - Standartvoreinstellungen)
- **spätestens hier die Ausschalttaste drücken zum Speichern, sonst reseten Sie den Regler**
- deF - Reset auf Werkseinstellungen



#### Technische Daten:

- 230 Volt / 16 Ampere Schaltlast
- Temperaturbereich: 5 bis 35 °C (intern)
- Temperaturbereich: 0 bis 90°C (extern)
- Bodenfühler NTC 10 kOhm@25°C
- Genauigkeit: 0.5°C
- LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- schaltbar als Dauerbeleuchtung

#### Beschaltung:

- ist auf dem Gehäuse abgebildet
- 2 + 3 Spannungsversorgung (AC in)
- 1 + 4 Fußbodenheizung (Load)
- 5 + 6 (kleiner) – Bodenfühler (Sensor)

#### Zeit und Wochentag einstellen

- Drücken Sie die Uhr 5 Sekunden, der Wochentag blinkt
- Nutzen Sie die Hoch- bzw. Runtertasten, um den Wochentag einzustellen
- Uhr noch mal drücken und die Zeit einstellen

#### Einstellen der Temperaturen (Voreinstellungen für die Programme)

- mit Menütaste kann zwischen Programmmoden und manuell gewechselt werden
- Menütaste (Buch) für 5 Sekunden drücken zum Programmieren - P1
- Stunde der Uhrzeit (Beginn des Programms) blinkt mit Wochentagen, mit Hoch / Runter einstellen
- Menütaste drücken, Minuten der Uhrzeit blinken, mit Hoch / Runter einstellen
- Menütaste drücken, Temp. und Wochentage blinken, gewünschte Temperatur einstellen (Hoch / Runter)
- Menütaste drücken, alles für P2 bis P4 wiederholen
- nach dem vierten Programm werden P1 bis P4 für die anderen Wochentage programmiert
- Ausschalten speichert alles

#### Kindersicherung

- Drücken Sie Uhr und Menütaste gleichzeitig ca. 2 sec. , bei Tastendruck wird --- angezeigt.
- Zum Aufheben der Sicherung, das Gleiche noch mal

#### Erweiterte Einstellung (Ausschalten, danach Einschalten und sofort Menütaste drücken):

- Einstellungen werden mit Hoch / Runter realisiert - nächster Punkt durch Menü drücken
- Speichern mit Ausschalten
- Adj - Kalibrieren der angezeigten Temperatur (Hoch / Runter)
- PrG - Einstellen der Wochentage (des Wochenendes) 5+2 / 6+1 / 7
- LTP - Frostschutz - an oder aus
- Sen - Sensormode (Raum- [IN] / Boden- [OUT] / Raum- und Bodenfühler [ALL] aktiv)
- tOp - Begrenzen der max. Bodentemperatur
- dt0 - Temperaturschrittweite des Raumsensors ( 0.5 bis 4°C)
- dt1 - Temperaturschrittweite des Bodensensors ( 0.5 bis 5°C)
- bL - Hintergrundbeleuchtung ständig an oder automatisch nach 5 sec aus
- Sat - Status nach Stromausfall (on - wie vorher programmiert / off - Standartvoreinstellungen)
- **spätestens hier die Ausschalttaste drücken zum Speichern, sonst reseten Sie den Regler**
- deF - Reset auf Werkseinstellungen